

Fiche méthode N° 8

déterminer la valeur d'une résistance


1 – Mesurer une résistance

L'appareil utilisé est l'**ohmmètre**.


a – On place le sélecteur dans la zone Ω .

b – On sélectionne le **plus grand calibre**.

c – On branche l'ohmmètre aux bornes de la résistance.




d – Lire la valeur de la résistance sur le cadran.



Voir livre p 232

2 – Utilisation du code des couleurs



noir	marron	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

← à colorier